


PATTON

Guia de Instalación para el SL4020

- 1 Configure su LAN. "La unidad obtendra la direccion de IP automáticamente," tambien "Obtendra la direccion DNS automáticamente."



- 6 Espere 30 segundos despues de encender la unidad. Puede conectarse al Internet usando su browser (Netscape o Internet Explorer).

Siga las direcciones de su proveedor de servicio de voz, para configurar estos servicios